

# HYDRET 2

Eel- ja järelplekieemaldusaine vesipesus kasutamiseks.

## Hydret 2

Lahustab vere, proteiini, toidu, piimatooted, jäätise, koore, õlu, šokolaadi, kakao, higi, pigmendi mustuse, uriin ja muud sarnased plekid.

### Füüsikalised-keemilised omadused:

<b>Konsistents:</b>	Homogeenne vedelik	
<b>Süttimistemperatuur:</b>	Pole määratud	
<b>pH-tase:</b>	11,0 – 11,4	(100 g/l)
<b>Tihedus:</b>	~1,01 g/ml	(20 °C)

### Kasutamine:

Lisa Hydret 2 plekile ja hõõru pehme harjaga. Vanade ja raskete plekkide puhul lase ainel mõjuda. Aine toime tugevdamiseks võite niisutada plekki veega.

Kasutades eelplekieemalduses, pesta aine masinas välja. Kasutades järelplekieemalduses, pesta aine välja plekieemalduslaual veega.

Väga vanade proteiini plekkide korral soovitame kasutada lisaks ka **Lipazol L-i**.

### Tähelepanu:

Ärge töödelge proteiini plekke auruga ega happeid sisaldavate plekieemaldusainetega, sest see kinnitab pleki.

Õrnade tekstiilide, värvide ja trüki puhul testida ainet enne kasutamist peidetud voodril või õmblusel. Ära sega teiste plekieemaldusainetega!

### Omadused:

Plekieemaldus	☺ ☺ ☺ ☺ ☺
Värvide kaitse	☺ ☺ ☺ ☺
Kanga kaitse	☺ ☺ ☺ ☺ ☺
Toote lahustavus vees/aurus	☺ ☺ ☺ ☺ ☺
Eelplekieemaldus	JAH

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ = maksimaalne tulemus

**Hoiutingimused:** Hoida kuivas ja jahedas, kaitsta külmumise eest. Hoida kuumuse ja otsese päikesevalguse eest.

**Maksimaalne säilitusaeg:** 18 kuud

Seitz GmbH  
Chemische Fabrik  
Gutenbergstraße 3  
D-65830 Kriftel  
Tel. (0 61 92) 99 48-0  
Fax (0 61 92) 99 48 99

Tootja:  
Seitz GmbH  
Saksamaa

Maaletooja:  
Unimak Grupp  
Artelli 10a  
Tallinn